


# EUCHNER

## 使用说明书



安全系统  
MGB-L0...-AR.-...  
MGB-L0...-AP.-...  
从V3.0.0开始

ZH

## 目录

<b>1.</b>	<b>关于本文档</b>	<b>4</b>
1.1.	适用范围	4
1.1.1.	早期产品型号的说明	4
1.2.	目标群体	4
1.3.	图例说明	4
1.4.	补充文档	5
<b>2.</b>	<b>正确使用</b>	<b>6</b>
2.1.	MGB-AP和MGB-AR之间的主要差异	7
<b>3.</b>	<b>安全功能说明</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>免责和质保</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>一般安全注意事项</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>功能</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>系统概览</b>	<b>11</b>
7.1.	MGB-L0-系列互锁模块	11
7.2.	MGB-H-系列手柄模块	11
7.3.	MGB-E-应急逃生解锁装置（可选）	11
7.4.	尺寸示意图	12
7.5.	锁止装置	13
7.6.	应急逃生解锁装置（可选）	14
7.6.1.	准备应急逃生解锁装置	14
<b>8.</b>	<b>安装</b>	<b>16</b>
8.1.	安装镜头	17
<b>9.</b>	<b>更改动作方向（此处：从右到左）</b>	<b>19</b>
<b>10.</b>	<b>环境效应防护</b>	<b>20</b>
<b>11.</b>	<b>电气连接</b>	<b>21</b>
11.1.	有关 $\text{UL}_{cs}$ 的说明	22
11.2.	发生故障时的安全性	22
11.3.	电源熔断保护	22
11.4.	对接配线电缆的要求	23
11.5.	电缆铺设说明	23
11.6.	更改设备配置（使用DIP开关）	24
11.6.1.	更改系统系列（AR/AP切换）	24
11.7.	有关在控制系统上操作的说明	25
11.8.	端子分配和触点说明	26
11.9.	作为单独设备运行	27

11.10.	在AR开关链中工作.....	28
11.11.	有关在AR开关链中工作的信息 .....	29
11.11.1.	系统时间.....	29
11.11.2.	AR开关链布线 .....	29
11.11.3.	开关链中的设备数.....	29
11.11.4.	在开关链中复位.....	29
<b>12.</b>	<b>调试.....</b>	<b>30</b>
12.1.	初始化操作（仅适用于MGB特殊编码） .....	30
12.2.	机械功能测试 .....	30
12.3.	电气功能测试 .....	31
<b>13.</b>	<b>技术数据.....</b>	<b>32</b>
13.1.	典型系统时间 .....	33
<b>14.</b>	<b>系统状态.....</b>	<b>33</b>
14.1.	图例说明 .....	33
14.2.	MGB-AR系统状态表 .....	34
14.3.	MGB-AP系统状态表 .....	35
<b>15.</b>	<b>故障排查和帮助.....</b>	<b>36</b>
15.1.	故障复位 .....	36
15.2.	Internet上的故障排查帮助 .....	36
15.3.	Internet上的安装帮助 .....	36
15.4.	应用示例 .....	36
<b>16.</b>	<b>服务.....</b>	<b>36</b>
<b>17.</b>	<b>检查与维护.....</b>	<b>37</b>
<b>18.</b>	<b>合规性声明.....</b>	<b>38</b>

## 1. 关于本文档

### 1.1. 适用范围

本使用说明书适用于所有MGB-L0...-AR...和MGB-L0...-AP...。本使用说明书与文档“安全信息和维护”以及随附的数据表共同构成您设备的完整用户信息。

系列	型号	系统系列	产品型号
MGB	L0 (无门锁功能)	...-AP... ...-AR...	从V3.0.0开始

#### 1.1.1. 早期产品型号的说明

这些使用说明书中并未介绍早期产品型号或无型号的产品。这种情况下，如需相关帮助，请联系我们的支持团队。

### 1.2. 目标群体

机器安全装置的设计工程师和安装规划者，以及在处理安全部件方面拥有特殊专长的安装和维护人员。

### 1.3. 图例说明

符号/描述	含义
	作为MGB-AP运行时，此部分适用
	作为MGB-AR运行时，此部分适用
	在此部分中，必须注意DIP开关设置
	印刷版文档
	可从www.euchner.com下载文档
	CD版文档
 <b>危险 警告 小心</b>	安全注意事项 危险提示可能导致重伤或死亡 警告提示可能导致受伤 小心提示可能导致轻伤
 <b>注意 重要信息!</b>	提示可能损坏设备 重要信息
<b>提示</b>	有用信息

## 1.4. 补充文档

本设备的完整文献资料包括以下文档：

文档标题 (文档编号)	目录	
自V3.0.0起的安全系统 MGB-AR/MGB-AP的安全 信息和维护 (2123151)	有关安全设置和维护的基本信息	
使用说明书 (2112657)	(本文档)	
可能随附的数据表	商品特定的差异或补充信息	



### 注意

务必阅读全部文档，以全面了解设备的安全安装、设置和使用。这些文档可从[www.euchner.com](http://www.euchner.com)下载。在搜索框中输入文档编号即可。

## 2. 正确使用

系统至少包含一个MGB-L0...系列互锁模块和一个MGB-H...系列手柄模块

MGB安全系统是无门锁功能的互锁装置（4型）。配有特殊编码安全评估功能的设备具有较高的编码等级，而配有通用编码安全评估功能的设备具有较低的编码等级。

互锁模块可以借助DIP开关进行配置。根据设置的不同，互锁模块的功效相当于AP或AR装置（请参见章节2.1. MGB-AP和MGB-AR之间的主要差异，见第7页）。有关可能设置的更多详细信息，请参见章节11.6. 更改设备配置（使用DIP开关），见第24页。

本安全部件与移动式安全门和机器控制系统配合使用，可防止在安全门处于打开状态时发生危险的机器功能。如果安全门在危险的机器功能期间打开，将会触发停止命令。

这意味着：

- ▶ 只有在安全门关闭的情况下，才能启用可触发危险机器功能的启动命令。
- ▶ 打开安全门将会触发停止命令。
- ▶ 安全门的关闭不得引发危险的机器功能自动启动。必须发出单独的启动命令才能启动危险功能。例外情况请参阅EN ISO 12100或相关C标准。

使用设备前，必须依据下列标准对机器执行风险评估：

- ▶ EN ISO 13849-1，机械安全 – 控制系统安全相关部件 – 第1部分：设计通则
- ▶ EN ISO 12100，机械安全 – 设计通则 – 风险评估和风险降低
- ▶ IEC 62061，机械安全 – 与安全有关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全。

正确使用包括遵守相关的安装和操作要求，尤其是基于以下标准的要求：

- ▶ EN ISO 13849-1，机械安全 – 控制系统安全相关部件 – 第1部分：设计通则
- ▶ EN ISO 14119（替代EN 1088），机械安全 – 与防护门关联的互锁装置 – 设计及选型原则
- ▶ EN 60204-1，机械安全 - 机器的电气设备。

MGB安全系统只能与MGB系统系列中的既定模块结合使用。

若修改系统部件，则安士能对功能不作任何保证。



带MGB-AR配置的互锁模块可以集成到AR开关链中。

在AR开关链中连接多个设备时，仅允许使用要串联在AR开关链中的设备。检查相关设备的操作说明。



### 注意

- ▶ 用户负责将设备正确集成到整个安全系统之中。为此，必须依据EN ISO 13849-2等要求对整个系统进行验证。
- ▶ 正确使用要求遵守允许的工作参数（请参见13. 技术数据，见第32页章节）。
- ▶ 如果产品附有数据表，请遵守数据表中的信息。

表1: 可能的MGB部件组合

评估单元	手柄模块
MGB...AR/AP 从V3.0.0开始	MGB-H-... 从V2.0.0开始  ●
图例说明	● 可以组合

## 2.1. MGB-AP和MGB-AR之间的主要差异

系统系列	符号	应用
MGB-AP		针对在安全控制系统中的操作进行了优化。 如果无需串联连接, 则可利用该系统系列减少所需的端子数量。
MGB-AR		可在一个闭环路径上连接多个安全防护装置。因此使用一个评估单元或者两个控制系统输入即可非常简单地查询多个安全门。

### 3. 安全功能说明

本系列设备具有以下安全功能：

#### 监控安全门位置

(互锁装置，符合EN ISO 14119标准)

- 安全功能：当安全门打开时，安全输出切断（请参见章节6. 功能, 见第10页）。
- 安全特性：类别，性能等级，PFH<sub>D</sub>（请参见章节13. 技术数据, 见第32页）。

以下信息适用于急停开关装置：

#### 急停开关

(符合EN ISO 13850要求的急停开关装置)

- 安全功能：急停功能
- 安全特性：B<sub>10D</sub>值（请参见章节13. 技术数据, 见第32页）

## 4. 免责和质保

若未遵守上述正确使用条件、未遵守安全说明或未按要求执行所需的维护作业，将导致制造商免责、质保失效。

## 5. 一般安全注意事项

安全开关用于提供人员保护功能。安装不当或改动开关可能导致人员受到致命伤害。

检查安全门的安全功能，尤其是在下列情况下

- 进行任何设置工作之后
- 更换MGB部件之后
- 长时间未使用之后
- 每次故障之后
- 在对DIP开关设置进行任何更改之后

此外，应以适当的间隔检查安全门的安全功能，此项检查应独立于上述检查且视为维护计划的一部分。



### 警告

- 安装不当或旁路（改动）可能造成生命危险。安全部件用于提供人员保护功能。
- 不得将安全部件旁通、转向一侧、拆除或以其他方式使之失效。在本主题中，请特别注意 EN ISO 14119:2013第7部分中有关减小旁路可能性的措施。
  - 开关操作只能由既定的MGB-H...系列手柄模块（牢牢紧固在安全门上）触发。
  - 借助备用触发块防止旁路（仅适用于通用编码安全评估）。为此，请限制人员触碰触发块和解锁装置钥匙。
  - 安装、电气连接和设置工作只能由具备下述知识的授权人员进行：
    - 处理安全部件方面的专业知识
    - 适用EMC规定的相关知识
    - 适用工作安全及事故防范规定的相关知识。



### 注意

使用前，请阅读使用说明书并对其进行妥善保管。确保在安装、设置和维护期间使用说明书可随时取阅。安士能无法保证在用户保管期间CD可被正常读出。因此，应将使用说明书打印一份进行存档。可从[www.euchner.com](http://www.euchner.com)下载使用说明书。

## 6. 功能

手柄模块和互锁模块配合使用可监控移动式安全门的位置。与此同时以机械的方式阻止安全门继续移动



下列开启条件适用于FO1A和FO1B安全输出（另请参见章节14.2. MGB-AR系统状态表, 见第34页和章节14.3. MGB-AP系统状态表, 见第35页）：

配置	系统系列	MGB-AR	MGB-AP
 设备无故障 安全防护装置关闭 门闩舌插入互锁模块中 若为串联连接： 来自上游的信号开启安全输入FI1A和FI1B 若为单独工作： 在安全输入FI1A和FI1B上提供DC 24 V电压		真	真
		真	真
		真	真
		真	不相关
		FO1A和FO1B均为“打开”	

互锁模块检测到安全防护装置和锁舌的位置。

可以通过旋转手柄模块的手柄，使锁舌移动进入锁止模块

## 7. 系统概览

### 7.1. MGB-L0...系列互锁模块




图1: MGB-L...系列互锁模块

**图标:**

- ① 辅助解锁装置外盖
- ② LED指示灯
- ③ DIP开关
- ④ X2 - X5端子
- ⑤ 取决于具体型号:  
电缆进线口M20x1.5或圆形接插头
- ⑥ 内部复位
- ⑦ 最大允许安装距离的辅助标记

**注意:**

可以将附加控件和指示灯集成到外盖中,也可以包括支架板,具体视型号而定。请参见随附的数据表。

### 7.2. MGB-H...系列手柄模块




图2: MGB-H...系列手柄模块

**图标:**

- ① 门手柄
- ② 折叠式锁止机械装置  
(可选: 第二个自动伸出锁止机械装置)
- ③ 手柄调整锁止销钉
- ④ 外壳盖板的锁止螺钉T10
- ⑤ 门门舌

**注意:**

可以包括支架板,具体视型号而定。请参见随附的数据表。

### 7.3. MGB-E...应急逃生解锁装置 (可选)




图3: MGB-E...应急逃生解锁装置

**图标:**

- ① 门手柄
- ② 紧定螺钉
- ③ 外盖
- ④ 触发轴8 x 8 mm  
(提供不同长度)
- ⑤ 防护轴套

**注意:**

可以包括支架板,具体视型号而定。请参见随附的数据表。



## 7.5. 锁止装置

如果锁止装置已枢转/伸出，则门闩舌不能伸出。可用挂锁固定锁止装置（请参见图5）。

➔ 若要枢转，请按压带槽部分（仅在门闩舌缩回时才可实现）。




图5： 用挂锁固定的锁止装置

## 7.6. 应急逃生解锁装置（可选）

应急逃生解锁装置用于在不使用工具的情况下从内部打开安全门。



### 注意

- ▶ 必须能够在不使用任何工具的情况下从受保护区域内部手动触发应急逃生解锁装置。
- ▶ 不得从外部触及应急逃生解锁装置。
- ▶ 手动解锁期间，触发块不得承受拉力。
- ▶ 应急逃生解锁装置满足EN ISO 13849-1:2008类别B的要求。



- ▶ 安装应急逃生解锁装置，以便可以执行操作、检查与维护。
- ▶ 应急逃生解锁装置的触发轴必须插入手柄模块至少10 mm。请注意下一章中不同型材宽度的相关信息。
- ▶ 将应急逃生解锁装置轴与手柄模块垂直对齐。请参见图4和图7。

### 7.6.1. 准备应急逃生解锁装置

（另请参见图6：准备应急逃生解锁装置，见第15页）

型材宽度	触发轴的要求长度		需要的安士能部件	必要工作步骤
	无板	带支架板 (各4 mm)		
D	D+13	D+21		
30 mm铝型材	43 mm铝型材	51 mm铝型材	标准应急逃生解锁装置 带110 mm轴 (订货号100465)	缩短到要求长度
40 mm铝型材	53 mm铝型材	61 mm铝型材	标准应急逃生解锁装置 带110 mm轴 (订货号100465) 必要时， 加长触发轴（订货号106761）	无支架板： 无 带支架板： 使用长触发轴和防护轴套，并缩短到要求长度
45 mm铝型材	58 mm铝型材	66 mm铝型材	标准应急逃生解锁装置 带110 mm轴 (订货号100465) <b>和</b> 加长触发轴（订货号106761）	使用长触发轴和防护轴套，并缩短到要求长度
50 mm铝型材	63 mm铝型材	71 mm铝型材	标准应急逃生解锁装置 带110 mm轴 (订货号100465) <b>和</b> 加长触发轴（订货号106761）	使用长触发轴和防护轴套，并缩短到要求长度

带安装板的示例:



- ① 安装门手柄。
- ② 插入触发轴。锁紧环A必须与应急逃生解锁装置B接触。
- ③ 以2 Nm的力矩拧紧紧定螺钉。
- ④ 安装防护轴套。

图6: 准备应急逃生解锁装置

## 8. 安装



### 警告

安装工作必须由授权人员执行。


对于双叶铰链门，两个门叶之一还必须以机械方式锁止。

例如，可使用杆闩(Item)或双门锁(Bosch Rexroth)实现上述目的。



### 注意

如果采用齐平式安装，则开关操作距离随着安装深度以及保护材料的不同而变化。



### 提示!




- 可在[www.euchner.com](http://www.euchner.com)上找到安装过程动画短片。
- 按钮和指示灯的颜色和标签可以更改。

安装步骤请参见图7和图8至图13。



安装系统，以便可以执行检查与维护。


## 8.1. 安装镜头

### 安装



### 拆除





**建议的固定材料:**

对于支架板上的安装:  
DIN 912-M6X25-8.8 ZN气缸盖固定螺钉




图7: 右开式铰链门的安装示例 (全视图)

## 9. 更改动作方向（此处：从右到左）



### 注意


仅当门门舌未伸出且尚未安装应急逃生解锁装置时，才能进行这种更改。

按照供货，将手柄模块设置为用于右开或左开式铰链门。

以用于右开式铰链门的手柄模块为例，这意味着：


- 通过向下按门手柄开启安全门。
- 对于左开式铰链门，以相反方式安装系统。换句话说，通过向上抬门手柄开启安全门（请参见图8）。因此，必须更改门手柄的动作方向（请参见图8至图13）。

（用于左开式铰链门的手柄模块的情况类似）




① 向上抬门手柄。

图8： 更改动作方向，步骤①




② 拧下锁止螺钉。  
③ 将盖子推到一边。

图9： 更改动作方向，步骤②和③



④ 用螺丝刀撬起门手柄上的锁止销钉，并将其固定在此位置。  
⑤ 将门手柄转至右侧。

图10： 更改动作方向，步骤④和⑤



⑥ 仅在使用应急逃生解锁装置时：使用六角头螺钉将接头从位置(a)逆时针转到位置(b)。  
⑦ 盖上盖子。  
⑧ 拧入锁止螺钉并以0.8 Nm的力矩拧紧。

图11： 更改动作方向，步骤⑥到⑧




图12: 更改动作方向，步骤⑨和⑪




图13: 更改动作方向，最终状态

## 10. 环境效应防护

若要使安全功能持久且正确，必须保护系统以防止异物（例如切屑、沙粒和喷射物等）侵入，否则侵入的异物可能会留在互锁模块和手柄模块中。为此，应选择适合的安装位置。

在喷漆工作期间，请遮盖好设备！

## 11. 电气连接



### 警告

接配线不正确可导致出现错误时安全功能丧失。

- 为确保安全，必须始终评估两个安全输出（FO1A和FO1B）。
- 不得将监控输出用作安全输出。
- 铺设接配线电缆时应采取保护措施，以防发生短路。



### 小心

接配线不正确可能会导致设备损坏或出现故障。

- 相连评估单元的输入必须是在正极通断，因为安全开关的两个输出在导通时输出电压为+24 V。
- 根据EN IEC 61558-2-6，所有电气连接都必须通过安全变压器或采取等效的隔离措施与主电源隔离，以便在发生故障时限制电压的输出。
- 存在感性负载时，所有电气输出都必须有充分的保护电路。为此，必须使用续流二极管对输出进行保护。不得使用RC抗干扰单元。
- 对于属于强烈干扰源的功率设备，必须将其与输入和输出回路分离安装，以便进行信号处理。安全回路的电缆布线应尽可能远离功率回路的电缆。
- 为防止EMC问题，必须遵循章节11.5. 电缆铺设说明, 见第23页。按照紧靠MGB系统及其电缆的设备的EMC说明进行操作。
- 为避免EMC干扰，设备安装地的物理环境和工作条件必须符合标准DIN EN 60204-1:2006第4.4.2/EMC部分的要求。



### 注意

- 如果施加工作电压后设备不工作（例如绿色电源LED灯不亮），必须将安全开关寄回制造商。
- 为确保达到规定的防护等级，必须将盖用螺钉以1 Nm的拧紧力矩拧紧。
- 将辅助解锁装置的盖用螺钉以0.5 Nm的力矩拧紧。

### 11.1. 有关UL<sup>®</sup>的说明



**注意**

- ▶ 要依据UL<sup>®</sup>要求1)进行使用和操作，必须使用具有“用于2级电路”功能的电源。对于安全输出有同样的要求。  
替代解决方案必须符合以下要求：
  - a) 电气隔离的电源单元，最大开路电压为30 V/DC，限制电流最大为8 A。
  - b) 电气隔离的电源单元，与符合UL248要求的保险丝配合使用。该保险丝应适用于最大3.3 A的电流，并且应集成到30 V DC电压部分中。
- ▶ 不允许将导管直接安装在MGB上。只能通过适合的电缆防水接头连接电缆。为此，可使用安士能EKPM20/06U型电缆防水接头。也可以使用UL列名(QCRV)且适用于相关电缆直径(22 AWG - 17 AWG)的等效电缆防水接头。

1) 关于UL认证适用范围的说明：仅适用于符合NFPA 79（工业机械）要求的应用。设备已依据UL508（电击和火灾防护）的要求进行测试。

### 11.2. 发生故障时的安全性

- ▶ 工作电压UB具有反极性保护。
- ▶ 安全输出FO1A/FO1B有短路保护。
- ▶ FI1A和FI1B或FO1A和FO1B之间的短路由设备来检测。
- ▶ 可通过在铺设电缆时采取保护措施来排除电缆短路情况。

### 11.3. 电源熔断保护

必须根据设备数和输出所需的电流，为电源提供熔断保护。以下规则适用：

#### 单个设备的最大电流大小I<sub>max</sub>

$$I_{max} = I_{UB} + I_{UA} + I_{FO1A+FO1B}$$

$$I_{UB} = \text{设备工作电流(80 mA)}$$

$$I_{UA} = \text{监控输出OD、OT和OI的负载电流 (3个最大50 mA) + 开关的负载电流}$$

$$I_{FO1A+FO1B} = \text{安全输出FO1A + FO1B的负载电流 (2个最大50 mA)}$$



#### 开关链的最大电流大小Σ I<sub>max</sub>

$$\Sigma I_{max} = I_{FO1A+FO1B} + n \times (I_{UB} + I_{UA})$$

$$n = \text{相连设备数}$$

#### 保险丝电流分配

电流	保险丝回路F1	保险丝回路F2
I <sub>UB</sub>	80 mA	
I <sub>FO1A+FO1B</sub>	(2个最大200 mA)	
I <sub>UA</sub>		I <sub>od,ot,oi</sub> = (3个最大50 mA) I <sub>开关</sub> = 最大100 mA (每个开关) I <sub>指示灯</sub> = 最大5 mA (每个指示灯)

## 11.4. 对接配线电缆的要求



### 小心

接配线电缆不正确可能会导致设备损坏或出现故障。


若使用其他连接部件，请遵守下表中的要求。若不遵守这些要求，安士能对安全功能不作任何保证。

请遵守以下接配线电缆要求：

参数	值	单位
最小导线截面积	0.13	mm <sup>2</sup>
R最大值	60	Ω/km
C最大值	120	nF/km
L最大值	0.65	mH/km

## 11.5. 电缆铺设说明

将所有MGB连接电缆铺设到公用电缆束中。



**重要申明：** 将电缆铺设到公用缆束中

图14： 电缆铺设规定

## 11.6. 更改设备配置 (使用DIP开关)



### 提示!

可在[www.euchner.com](http://www.euchner.com)上找到设备配置动画短片。


### DIP开关

可以使用DIP开关配置设备。可以使用以下设置:

- 更改系统系列 (AR/AP切换)

### 开关的位置

项目	说明
1	DIP开关
2	出厂设置不干胶标签




### 开关的功能



### 注意

DIP开关3、4和6必须设置为“关闭”位置。



详图	开关	功能
A	1+2	接通: 设备作为AP系统运行
		切断: 设备作为AR系统运行
B	3+4	无功能
C	5	接通: 可以配置
		切断: 禁止配置 (出厂设置)
D	6	无功能

### 11.6.1. 更改系统系列 (AR/AP切换)



### 小心

由于配置错误或连接错误导致出现故障。

- 请注意, 在更改配置时, 端子分配也会发生变化 (请参见章节11.8. 端子分配和触点说明, 见第26页)。

1. 切断电源。
2. 如下所示设置DIP开关1、2和5。

对于从AR更改为AP	对于从AP更改为AR

3. 接通电源5 s。
  - ➔ 通过电源LED亮起确认更改。所有其他LED均关闭。
4. 关闭电源并将DIP开关5设置为“关闭”。
  - ➔ 下次启动时, 设备将在设定的工作模式下运行。

## 11.7. 有关在控制系统上操作的说明

在连接安全控制系统时，请遵守以下要求：

### 一般性说明

- ▶ 对控制系统和相连安全开关使用共同的电源。
- ▶ UB/UA不得使用脉冲电源。直接从电源单元汲取电源电压。如果将电源电压连接到安全控制系统的一个端子上，该输出必须提供足够大的电流。
- ▶ 可将安全输出（FO1A和FO1B）连接到控制系统的安全输入。前提条件：输入必须适用于脉冲安全信号（OSSD信号，例如来自于光栅）。控制系统必须能够承受输入信号的测试脉冲。这通常可通过在控制系统中进行参数分配来设置。请遵守控制系统制造商的说明。有关安全开关的脉冲持续时间，请参见章节13. 技术数据，见第32页。
- ▶ 相连评估单元的输入必须是在正极通断，因为安全开关的两个输出在导通时输出电压为+24 V。



- ▶ 输入FI1A和FI1B始终直接连接到电源单元或其他安士能AR设备的输出FO1A和FO1B（串联）。输入FI1A和FI1B不得出现脉冲信号。安全输出切断时，也会存在测试脉冲（仅在FO1A上）。这可能导致短时间的开关过程，具体视下游设备（控制系统、继电器等）的惯性而定。

相连评估单元的输入必须是在正极通断，因为安全开关的两个输出在导通时输出电压为+24 V。

	<p><b>注意</b></p> <p>由于实际上安全输出FO1A/FO1B的短路监控由设备本身执行，所以当控制系统脉冲切断时，符合EN 13849的性能等级并不会降低。</p>
	<p><b>提示!</b></p> <p>在www.euchner.com的“下载” ▶ “应用” ▶ “MGB”区域中，可找到许多设备的控制系统连接和参数设置的详细示例。此外，还对各个设备的特点进行了更为详细的说明。</p>

### 11.8. 端子分配和触点说明




图15: 连接和LED

端子	命名	说明
X3.1到X3.3	-	请参见随附的数据表
X3.4	UA	监控输出和盖组件的电源(DC 24 V)必须永久接通。
X3.5	0V	接地, DC 0 V (内部连接到X5.5)。
X3.6	-	未使用
X3.7	-	未使用
X3.8	-	未使用
X4.1	FI1A	<b>对于AR配置:</b> 启用通道A的输入, 单独工作时连接到DC 24 V。如果是开关链, 则连接来自上一个设备的输出信号FO1A。 <b>对于AP配置:</b> 不评估输入。
X4.2	FI1B	<b>对于AR配置:</b> 启用通道B的输入, 单独工作时连接到DC 24 V。如果是开关链, 则连接来自上一个设备的输出信号FO1B。 <b>对于AP配置:</b> 不评估输入。
X4.3	-	请参见随附的数据表
X4.4	FO1A	安全输出通道A, 当安全门关闭且门门舌已插入时为“打开”。
X4.5	FO1B	安全输出通道B, 当安全门关闭且门门舌已插入时为“打开”。
X4.6	RST	复位输入, 如果对RST施加DC 24 V电压并至少持续3 s, 设备则会复位。
X5.1	OD	安全门监控输出, 当安全门关闭时为“打开”。
X5.2	OT	门门舌监控输出, 当安全门关闭且门门舌已插入互锁模块中时为“打开”。
X5.3	-	未使用
X5.4	OI	诊断监控输出, 当设备处于故障状态时为“打开”。
X5.5	0V	接地, DC 0 V (内部连接到X3.5)。
X5.6	UB	24 V直流电源
X2.1到X2.8	-	请参见随附的数据表
X1	-	预留项, 用于盖板电路板的连接 (仅适用于填充盖板)

表2: 端子分配和触点说明

## 11.9. 作为单独设备运行




图16: 单独工作的接配线示例

可通过RST输入来复位开关。而为了将系统复位，需要在RST输入端输入一个24 V电压至少3s时间。在此时间段，开关的电源电压中断。RST输入未使用时，必须将其连接至0 V。

### 11.10. 在AR开关键中工作




图17: 在CES-AR开关键中工作的接配线示例

有关在AR开关键中工作的详细信息，请参见相关的CES-AR使用说明书。实际上，开关键中的MGB-L0-AR...系列互锁模块的功效相当于CES-AR安全开关。下面介绍了CES-AR的不同之处。

## 11.11. 有关在AR开关链中工作的信息




### 11.11.1. 系统时间

互锁模块比CES-AR开关的反应时间更长（请参见章节13. 技术数据, 见第32页和章节13.1. 典型系统时间, 见第33页）。

### 11.11.2. AR开关链布线

为了防止接地回路，布线应采用星形配置（请参见图18）。



**重要申明：** 将电缆铺设到公用缆束中

图18： 控制柜中AR开关链的集中布线

### 11.11.3. 开关链中的设备数

在纯MGB开关链中，最多可以串联十台设备。在混合开关链中（例如MGB与CES-AR混合），设备的最大数量也为十。

### 11.11.4. 在开关链中复位



#### 注意

使用复位输入(RST)在AR开关链中复位。开关链中的所有设备必须同时复位。复位单独的开关会导致出现故障。

## 12. 调试

### 12.1. 初始化操作（仅适用于MGB特殊编码）

在包含互锁模块和手柄模块的系统形成功能单元之前，必须使用初始化功能将手柄模块分配给互锁模块。

在初始化操作期间，安全输出处于关闭状态。

	<p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 对新的手柄模块执行初始化时，互锁模块会禁用前一个手柄模块的编码。重新执行初始化操作时，无法立即重新初始化该触发块。仅在初始化完第三个编码后，才会在互锁模块中再次删除已禁用的编码。</li><li>▶ 只有在初始化完最后一个手柄模块后，才能操作互锁模块。</li><li>▶ 如果在初始化就绪状态下，互锁模块检测到初始化的手柄模块或禁用的手柄模块，初始化就绪状态则会立即结束，而且互锁模块更改为正常运行状态。</li><li>▶ 如果门门舌在工作距离内停留的时间不足60 s，则不初始化手柄模块。</li></ul>
	<p><b>提示!</b></p> <p>初始化适配器可用于简化对已串连安装的AR设备的初始化，或用于简化设备更换（订货号122369）。只需将其插入到接配线电缆和AR设备之间即可。在重新连接时，设备会立即进行初始化操作。初始化结束后，适配器再次拆除，MGB正常连接。</p>

#### 初始化手柄模块

1. 安装手柄模块。
  2. 关闭安全门。使用互锁模块上的标记检查对齐和距离是否正确，必要时进行重新调整。
  3. 将门门舌插入互锁模块中。
  4. 对互锁模块施加工作电压，可以选择连接初始化适配器。
- ➔ 绿色LED（状态）灯快速闪烁（约5 Hz）。在此期间将执行自检（对于AR配置，约10 s）。初始化操作开始，绿色LED（状态）灯缓慢闪烁（约1 Hz）。在初始化操作期间，互锁模块检查手柄模块是否是已禁用的手柄模块。如果不是，初始化操作将在大约60秒后完成，同时绿色LED（状态）灯熄灭。此时，新代码已被存储，而旧代码已禁用。
5. 要在互锁模块的初始化操作中启用手柄模块的代码，必须将互锁模块的工作电压至少关闭3秒钟。也可以对RST输入端施加24V电压至少3秒钟。

串联状态下的初始化工作原理类似。此时，必须使用RST输入端重新启动整个串联连接。

### 12.2. 机械功能测试

门门舌必须能够轻松插入互锁模块中。检查时应关闭安全门多次并触发门手柄。

如果提供了应急逃生解锁装置，应检查其功能。从内部操作应急逃生解锁装置时，必须不太费力（约40 N）。

## 12.3. 电气功能测试



### 警告

在具有不同AR设备（例如CES-AR、CET-AR）的开关链中使用时，还需遵循相关使用说明书中的功能检查程序。

1. 接通工作电压。
    - ➔ 互锁模块执行自检。对于AR配置：5 Hz时绿色状态LED灯闪烁10 s。之后，绿色状态LED灯有规律地闪烁。
  2. 关闭所有安全门，并将门门舌插入到互锁模块中。一旦门门舌插入互锁模块中，安全输出FO1A/FO1B即为“打开”。
    - ➔ 机器不得自动启动。
    - ➔ 绿色状态LED灯恒亮。
  3. 使控制系统开始运行。
  4. 打开安全门。
    - ➔ 机器必须关闭，而且只要安全门处于打开状态，其便无法启动。
- 对每个安全门重复步骤2-4。

### 13. 技术数据



**注意**

如果产品附有数据表，则当数据表中的信息与使用说明书不符时，请以数据表为准。

参数	值	单位
壳体材料	玻璃纤维加固塑料 压铸铝，镀镍 不锈钢	
尺寸	请参见章节 7.4. 尺寸示意图, 见第12页	
重量		
互锁模块	0.75	kg
手柄模块	1.00	
应急逃生解锁装置	0.50	
U <sub>B</sub> = DC 24 V时的环境温度	-20 ... +55	°C
防护等级		
不带/带按钮/指示灯/选择开关的盖板		
带钥匙开关的盖板	IP 65	
带FS22钥匙旋转开关的盖板	IP 54 IP 42	
安全等级	III	
污染程度	3	
安装位置	任何	
接线方式	4个电缆进线口M20x1.5或圆形接头	
导线截面积 (刚性/柔性)	0.13 ... 1.5 (AWG 24 ... AWG 16)	mm <sup>2</sup>
-带套圈 (符合DIN 46228/1标准)	0.25 ... 1.5	
-带套圈和套环 (符合DIN 46228/1标准)	0.25 ... 0.75	
工作电压U <sub>B</sub> (反极性保护, 稳压, 残余纹波< 5%)	24 +10% / -15% (PELV)	V DC
辅助电压U <sub>A</sub> (反极性保护, 稳压, 残余纹波< 5%)	24 +10% / -15% (PELV)	V DC
电流大小I <sub>UB</sub> (无负载输出)	80	mA
电流大小I <sub>UA</sub> - 按钮S (无负载, 每个LED)	5	mA
外部保险丝	请参见章节 11.3. 电源熔断保护, 见第22页	
<b>安全输出FO1A/FO1B</b>	<b>半导体输出, p开关, 防短路功能</b>	
测试脉冲	AR < 1,000/AP < 300	µs
测试脉冲间隔	最小100	ms
输出电压U <sub>FO1A</sub> / U <sub>FO1B</sub> <sup>1)</sup>		
高 U <sub>FO1A</sub> / U <sub>FO1B</sub>	U <sub>B</sub> -2V ... U <sub>B</sub>	V DC
低 U <sub>FO1A</sub> / U <sub>FO1B</sub>	0 ... 1	
每个安全输出的开关电流	1 ... 200	mA
使用类别符合EN IEC 60947-5-2标准	DC-13 24 V 200 mA 注意: 对于感性负载, 必须使用续流二极管对输出进行保护。	
监控输出		
-输出电压 <sup>1)</sup>	p开关, 防短路功能	mA
-最大负载	U <sub>A</sub> -2V ... U <sub>A</sub> 最大50	
额定绝缘电压U <sub>i</sub>	30	
额定脉冲耐受电压U <sub>imp</sub>	1.5	kV
耐振动性能	依据EN IEC 60947-5-3	
开关频率	0.25	Hz
EMC保护要求	依据EN IEC 60947-5-3	
<b>可靠性值, 符合EN ISO 13849-1标准</b>		
类别	4	
性能等级	PL e	
PFH <sub>D</sub>	3.7 x 10 <sup>-9</sup> / h <sup>2)</sup>	
任务时间	20	年
机械使用寿命	1 x 10 <sup>6</sup>	
- 适合用作门挡块, 冲击能量为1焦耳	0.1 x 10 <sup>6</sup>	
B <sub>10D</sub> (急停开关)	0.065 x 10 <sup>6</sup>	
<b>急停开关</b>		
工作电压	5 ... 24	V
工作电流	1 ... 100	mA
最大断流容量	250	mW
电源LED	24	V DC
<b>控制装置及指示灯</b>		
工作电压	U <sub>A</sub>	V
工作电流	1 ... 10	mA
最大断流容量	250	mW
电源LED	24	V DC

1) 开关电流为50 mA时的值 (不考虑电缆长度)。

2) 采用EN ISO 13849-1:2008第4.5.2部分中的限制值 (MTTFd = 最长100年), 雇主责任保险协会验证PFHd最大为2.47 x 10<sup>-8</sup>。

## 13.1. 典型系统时间



### 注意

给定的系统时间是一个设备的最大时间值。

### 就绪状态延时:



对于AR配置，以下内容适用：接通后，装置执行10 s自检。自检完成后，系统才会进入运行就绪状态。



对于AP配置，以下内容适用：接通后，装置执行0.5 s自检。自检完成后，系统才会进入运行就绪状态。

### 安全输出接通时间:



对于AR配置，以下内容适用：从安全门锁止到安全输出接通的最大反应时间 $T_{on}$ 为570 ms。



对于AP配置，以下内容适用：从门闩舌插入到安全输出接通的最大反应时间 $T_{on}$ 为570 ms。



**安全输入FI1A/FI1B的同步监控：**如果安全输入处于不同开关状态的时间超过150 ms，安全输出FO1A/FO1B将切断。设备将进入故障状态。

### 风险时间，符合EN 60947-5-3标准:

如果将门闩舌从互锁模块中拔出，则安全输出FO1A和FO1B最迟在350 ms后停用。

此值适用于单个开关。安全链中每增加一个开关，风险时间即增加5 ms。


**时差：**安全输出FO1A和FO1B彼此间开关稍有延迟。最迟在10 ms的时差后，其状态均为“打开”。

**时间偏移量：**工作电压UB和辅助电压UA开启之间的最大允许时间偏移量为1 s。

## 14. 系统状态

### 14.1. 图例说明

○	LED灯不亮
	LED灯亮起
10 Hz (8 s)	10 Hz时LED闪烁8秒
3 x	LED灯闪烁三次
X	任意状态



**14.2. MGB-AR系统状态表**

工作模式	安全输入FI1A和FI1B	门舌	门舌是否插入	门舌是否插入FO1A和FO1B	门舌是否插入OD	门舌是否插入OT	门舌是否插入(O)	LED指示灯 (绿色)	DIA (红色)	状态
自检	X	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	5 Hz 长时闪烁 灭, 短时 间点亮		通电后自检
	X	断开	未插入	关闭	关闭	关闭	关闭	长时闪烁 亮, 短时 间熄灭		正常工作, 门开启
	X	闭合	未插入	打开	打开	关闭	关闭	长时闪烁 亮, 短时 间熄灭		正常工作, 门关闭
正常工作	关闭	闭合	已插入	关闭	打开	打开	关闭	长时闪烁 亮, 短时 间熄灭		正常工作, 门关闭, 门门舌已插入, 安全输入FI1A/FI1B为“关闭”
	打开	闭合	已插入	打开	打开	打开	关闭		0	正常工作, 门关闭, 门门舌已插入, 安全输入FI1A/FI1B为“打开”。安全输出FO1A和FO1B均为“打开”
	关闭	闭合	已插入	关闭	打开	打开	关闭	长时闪烁 亮, 短时 间熄灭		<b>在AR关键中运行:</b> 正常工作, 门关闭且已锁止。上一个设备上的安全输出为“关闭”
	打开	闭合	已插入	打开	打开	打开	关闭			<b>作为单独设备运行:</b> 正常工作, 门关闭且已锁止。
	X	断开	未插入	关闭	关闭	打开	关闭	3 x		<b>在AR关键中运行:</b> 正常工作, 门关闭且已锁止。上一个设备上的安全输出为“打开”
初始化就绪 (仅适用于MGB特 殊编码)	X	闭合	已插入	关闭	关闭	关闭	关闭	1 Hz		门开启, 设备已就绪, 可以初始化其他手柄模块 (仅通电后的3分钟内)
	X	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	0		初始化操作, 提示: 为防止初始化操作中断, 请关门并插入门舌。
诊断	X	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	1 x		初始化操作完成后的肯定应答
	错误	X	X	关闭	关闭	关闭	打开	2 x		在初始化/配置期间出错或DIP开关设置无效
	X	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	3 x		FI1A/FI1B输入错误 (例如, 测试脉冲缺失, 前一个开关的开关状态不合逻辑)
	X	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	4 x		手柄模块读取错误 (例如编码出错)
	X	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	0		输出故障 (例如短路、开关功能丧失) 或输出短路
	X	X	X	关闭	关闭	关闭	0		内部故障 (例如部件故障或数据错误)	
	X	X	X	关闭	关闭	关闭	0		信号序列错误 (例如门舌断裂)	

在纠正错误原因后, 使用复位功能 (请参见章节15. 故障排查和辅助, 见第36页) 或短时间切断电源。如果重新启动后也无法复位故障, 请与制造商联系。  
**重要申明:** 如果显示的设备状态不在系统状态表中, 这意味着设备发生了内部故障。在这种情况下, 应与制造商联系。

## 14.3. MGB-AP系统状态表

工作模式	门互锁	门互锁旁路	安全输出FO1A和FO1B	安全门互锁输出(OD)	门互锁旁路输出(OT)	安全门互锁旁路输出(OI)	LED指示灯	DIA (红)	状态
正常工作	断开	未插入	关闭	关闭	关闭	关闭	长时间熄灭, 短时间点亮		正常工作, 门开启
	闭合	未插入	关闭	打开	关闭	关闭	长时间点亮, 短时间熄灭		正常工作, 门关闭
	闭合	已插入	打开	打开	打开	关闭		○	正常工作, 门关闭, 门互锁已插入。安全输出FO1A和FO1B均为“打开”
	闭合	已插入	打开	打开	打开	关闭		○	正常工作, 门关闭且已锁止。
初始化就绪 (仅适用于MGB特 殊编码)	断开	未插入	关闭	关闭	关闭	关闭	3 x		门开启, 设备已就绪, 可以初始化其他手柄模块 (仅通电后的3分钟内)
	闭合	已插入	关闭	关闭	关闭	关闭	1 Hz		初始化操作, 提示: 为防止初始化操作中断, 请关上门并插入门互锁。
诊断	X	X	关闭	关闭	关闭	关闭	○		初始化操作完成后的肯定应答
	X	X	关闭	关闭	打开	关闭	1 x		在初始化/配置期间出错或DIP开关设置无效
	X	X	关闭	X	关闭	关闭	3 x		手柄模块读取错误 (例如编码出错)
	X	X	关闭	关闭	打开	打开	4 x	☀	输出故障 (例如短路、开关功能丧失) 或输出短路
	X	X	X	关闭	打开	打开	○		内部故障 (例如部件故障或数据错误)
X	X	X	关闭	关闭	关闭	○		信号序列错误 (例如门互锁断裂)	

在纠正错误原因后, 使用复位功能 (请参见章节15. 故障排查和辅助, 见第36页) 或短时间切断电源。如果重新启动后也无法复位故障, 请与制造商联系。  
**重要申明:** 如果显示的设备状态不在系统状态表中, 这意味着设备发生了内部故障。在这种情况下, 应与制造商联系。

## 15. 故障排查和帮助

### 15.1. 故障复位

按如下所述进行操作：

1. 打开安全门。
2. 将互锁模块的工作电压关闭至少3秒钟，或将24 V电压连接到RST输入端至少3秒钟。  
或者，用有尖的物体（例如圆珠笔）按下内部复位键3秒钟（请参见7. 系统概览，见第11页）。  
➔ 绿色LED（状态）灯快速闪烁（对于AR配置，约5 Hz）。在此期间将执行自检（对于AR配置，约10 s）。然后，LED灯循环闪烁三次。
2. 关闭安全门。  
➔ 系统再次处于正常运行状态。

### 15.2. Internet上的故障排查帮助

可在www.euchner.com上服务区域的“支持”下面找到故障排查帮助文件。

### 15.3. Internet上的安装帮助

可在www.euchner.com上找到安装过程动画短片。

### 15.4. 应用示例

可在www.euchner.com上找到将设备连接到各种控制系统的应用示例。

## 16. 服务

如需服务支持，请联系：

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**服务电话：**

+49 711 7597-500

**电子邮件：**

support@euchner.de

**网址：**

www.euchner.com

## 17. 检查与维护



### 警告

系统损坏会导致安全功能丧失。

- ▶ 发生损坏时，必须更换整个受影响的模块。更换时，只能使用从www.euchner.com订购的附件或备件。
- ▶ 定期并在每次发生故障后检查设备的功能是否正常。有关可能时间间隔的信息，请参阅EN ISO 14119:2013的第8.2节。

为了确保长期无故障运行，需定期进行以下检查：

- ▶ 检查开关功能（参见章节12.3. 电气功能测试，见第31页）
- ▶ 检查设备和接配线是否紧固
- ▶ 检查是否有污物

不需要维护。如有损坏，必须由制造商来维修。



### 注意

类型标签的右下角标有制造年份。

**18. 合规性声明**



**EUCHNER**

More than safety.

**EU-Konformitätserklärung**  
**EU declaration of conformity**  
**Déclaration UE de conformité**  
**Dichiarazione di conformità UE**  
**Declaración UE de conformidad**

Original DE  
Translation EN  
Traduction FR  
Traduzione IT  
Traducción ES

2123150-08-01/17

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):  
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):  
Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)  
I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):  
Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I:	Maschinenrichtlinie Machinery directive Directive Machines Direttiva Macchine Directiva de máquinas	2006/42/EG 2006/42/EC 2006/42/CE 2006/42/CE 2006/42/CE		
II:	Funkanlagen-Richtlinie (RTTE / RED) Radio equipment directive Directive équipement radioélectrique Direttiva apparecchiatura radio Directiva equipo radioeléctrico	1999/5/EC bis 2017-06-12 1999/5/EC until 2017-06-12 1999/5/CE 1999/5/CE 1999/5/CE	2014/53/EU ab 2017-06-13 2014/53/EU from 2017-06-13 2014/53/UE 2014/53/UE 2014/53/UE	
III:	RoHS Richtlinie RoHS directive Directive de RoHS Direttiva RoHS Directiva RoHS	2011/65/EU 2011/65/EU 2011/65/UE 2011/65/UE 2011/65/UE		

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtlinie 2014/30/EU werden gemäß Artikel 3.1 der Funkanlagen-Richtlinie eingehalten.  
The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment directive.  
Les objectifs de sécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/UE sont conformes à l'article 3.1 de la Directive équipement radioélectrique.  
Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell'articolo 3.1 della Direttiva apparecchiatura radio.  
Los objetivos de seguridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el artículo 3.1 de la Directiva equipo radioeléctrico.

Folgende Normen sind angewandt:  
Following standards are used:  
Les normes suivantes sont appliquées:  
Vengono applicate le seguenti norme:  
Se utilizan los siguientes estándares:

a: EN 60947-5-3:2013  
b: EN ISO 14119:2013  
c: EN ISO 13849-1:2015  
d: EN 60947-5-5:1997/A1:2005/A11:2013  
e: EN 50364:2010  
f: EN 300 330-2 V1.6.1  
g: EN 50581:2012 (RoHS)

Bezeichnung der Bauteile Description of components Description des composants Descrizione dei componenti Descripción de componentes	Type Type Type Tipo Tipo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norme Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Número du certificat Numero del certificato Número del certificado
Sicherheitsschalter Safety Switches Interrupteurs de sécurité Fincorsa di sicurezza Interruptores de seguridad	MGB-L...-AR... MGB-L...-AP... MGB-H... MGB-E... MGB-C...	I, II	a, b, c, e, f, g	UQS 123125
Sicherheitsschalter mit Not-Halt-Einrichtungen Safety Switches with Emergency-Stop facilities Interrupteurs de sécurité avec appareillage arrêt d'urgence Fincorsa di sicurezza con dispositivi di arresto di emergenza Interruptores de seguridad con dispositivos de parada de emergencia	MGB-L...-AR... MGB-L...-AP... MGB-C...			

Genehmigung der umfassenden Qualitätssicherung (UQS) durch die benannte Stelle 0035  
Approval of the full quality assurance system by the notified body 0035  
Approbation du système d'assurance qualité complet par l'organisme notifié 0035  
Approvazione del sistema di garanzia di qualità totale da parte dell'organismo notificato 0035  
Aprobación del sistema de aseguramiento de calidad total por parte del organismo 0035 notificado

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Alboinstrasse 56  
12103 Berlin  
Germany



## EUCHNER

More than safety.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:  
*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:*  
*La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:*  
*La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:*  
*La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:*

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

Leinfelden, Januar 2017

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz  
Leiter Elektronik-Entwicklung  
*Manager Electronic Development*  
*Responsable Développement Electronique*  
*Direttore Sviluppo Elettronica*  
*Director de desarrollo electrónico*

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen  
Dokumentationsbevollmächtigter  
*Documentation manager*  
*Responsable documentation*  
*Responsabilità della documentazione*  
*Agente documenta*

Euchner GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
info@euchner.de  
www.euchner.com

版本：  
2112657-13-05/18  
标题：  
使用说明书 安全系统 MGB-L0····-AR····和MGB-L0····-AP····  
从V3.0.0开始  
(翻译自第一版使用说明书)  
版权：  
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 05/2018

技术参数可能随时更改；我们对该信息的准确性不承担任何责任。